ILA-FPJ2015 Remote Control Codes Table (ver1.00)

1.Maker code
73 H(Code:A)
63 H(Code:B)
2.Operatrion code

Update	Code	Decimal	Button	CONTENTS	Long HEX codes (in case of 73H *code A)	
	01H	1	↑	UP	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E	
	02H	2	↓	DOWN	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E	
	03H	3	BACK	Back/Undisplays message,adjustment gause,menu	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336	
	05H	5	ON	Powers on	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336	
	06H	6	STAND BY	Stand By	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336	
	08H	8	INPUT	Switches Input Port	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E	
	1DH	29	HIDE	Switches Hide ON/OFF	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02E6	
	20H	32	Aperture	Displays adjustment bar of Iris setting	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 035E	
○	23H	35	Anamorphic(A)	Switches Anamorphic A	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 030E	
○	24H	36	Anamorphic(Off)	Switches Anamorphic off	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0336	
○	25H	37	Aspect(4:3)	Switches Aspect to 4:3	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 030E	
○	26H	38	Aspect(16:9)	Switches Aspect to 16:9	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 030E	
○	27H	39	Aspect(Zoom)	Switches Aspect to Zoom	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6	
○	2BH	43	Anamorphic(B)	Switches Anamorphic B	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6	
	2EH	46	Menu	Displays/undisplays menu	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6	
	2FH	47	OK	OK	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02BD	
	30H	48	Lens	Displays adjustment menu of Lens control/Switches setting of lens(focus/zoom/shift	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0336	
	34H	52	→	Moves the cursor to right/+ in adjustment gauge	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 030E	
	36H	54	←	Moves the cursor to left/- in adjustment gauge	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6	
	47H	71	Clear Motion Drive(Off)	Switches Clear Motion Drive to Off	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 02E6	
	48H	72	Clear Motion Drive(Low)	Switches Clear Motion Drive to Low	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0336	
	49H	73	Clear Motion Drive(High)	Switches Clear Motion Drive to High	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 030E	
	4AH	74	Clear Motion Drive(I.T.)	Switches Clear Motion Drive to Inverse Telecine	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 030E	
	5CH	92	ANALYZE	Switches Analyze mode of MPC	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6	
	66H	102	ANIME	Switches to "ANIME" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02E6	
	68H	104	CINEMA	Switches to "CINEMA" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 030E	
	69H	105	FILM	Switches to "FILM" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6	
	6AH	106	NATURAL	Switches to "NATURAL" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02E6	
	6CH	108	USER1	Switches to "USER1" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6	
	6DH	109	USER2	Switches to "USER2" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02BD	
	6EH	110	USER3	Switches to "USER3" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02BD	
	6FH	111	THX	Switches to "THX" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0295	
	70H	112	HDMI 1	Switches to HDMI 1	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 030E	
	71H	113	HDMI 2	Switches to HDMI 2	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6	
	72H	114	PIC.ADJ.	Displays gage in Picture Ajust page of menu(Contrast/Brightness/Tint/etc.	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6	
	73H	115	ADVANCED	Displays Advanced page of menu	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02BD	
	74H	116	INFO	Displays information page of menu	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6	
	75H	117	GAMMA	Switches Gamma mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02BD	
	76H	118	C.TEMP	Switches Color Temp mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02BD	
	8AH	138	CLEAR MOTION DRIVE	Switches CMD mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 030E	
○	AEH	174	Aspect(Auto)	Switches Aspect to Auto	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 02BD	
○	AFH	175	Aspect(Just)	Switches Aspect to Just	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0295	
○	B0H	176	Aspect(Full)	Switches Aspect to Full	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 030E	
	C5H	197	BEFORE/AFTER	Switches the status of picture correction setting (MPC/Color Management	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	
	CAH	202	USER4	Switches to "USER4" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	
	CBH	203	USER5	Switches to "USER5" in Picture Mode	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
○	CCH	204	USER6	Switches to "USER6" in Picture Mode(Perseus Data/Sim)	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 02E6	
	D0H	208	HIDE(On)	Switches Hide to On	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 030E	
	D1H	209	HIDE(Off)	Switches Hide to Off	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	
	D2H	210	Solenoid(Normal)	Switches Solenoid to Normal (*1)	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	
	D3H	211	Solenoid(Wide)	Switches Solenoid to Wide (*1)	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
	D4H	212	Lens Memory	Displays Lens memory page of menu	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	
	D5H	213	3D Setting	Open "3D Setting" OSD	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
	D6H	214	3D Format	Switches "3D Format"	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
○	D7H	215	User	Switches User mode (Picture mode)	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295	
	D8H	216	Lens Memory1	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	
	D9H	217	Lens Memory2	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
	DAH	218	Lens Memory3	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
○	DBH	219	3D Format (Auto)	Switches 3D format to Auto	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0295	
○	DCH	220	3D Format (Side by Side)	Switches 3D format to Side by Side	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
○	DDH	221	3D Format (Top and Bottom)	Switches 3D format to Top and Bottom	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295	
○	DEH	222	3D Format (OFF: 2D)	Display by 2D format compulsorily	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295	
	E5H	229	Lens Memory4	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
	E6H	230	Lens Memory5	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
	E7H	231	Lens Memory6	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0295	
	E8H	232	Lens Memory7	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	
	E9H	233	Lens Memory8	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
	EAH	234	Lens Memory9	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD	
	EBH	235	Lens Memory10	Displays 'Loading Lens Memory Please wait.' window/Load Lens menory1	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0295	
	F0H	240	MPC	Displays "MPC Level Menu"	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02E6	

(*1) This command is effective in the following cases.

- No Input

- Displaying test pattern.